



MANUAL DE USUARIO Smartwatch Cardigan Evolution

Para dudas o comentarios puede contactarnos en: soporte@cardigantech.com o llamarnos +52 55 53635029. **LAS LECTURAS DE ESTE RELOJ SON DE REFERENCIA, NO PARA USO MEDICO EXACTO.**

Nota: Para conectar el smartwatch a su celular, siga las instrucciones que vienen en nuestra página: escanee el código QR con tu celular o teclea www.cardigantech.com/evolapa9



Este reloj tiene una clasificación IP67, esto significa que es completamente resistente al polvo y puede ser sumergido en agua máximo 1 metro por hasta 30 minutos. Su teléfono debe contar con Android versión 5.1 en adelante o IOS 9.0 en adelante.



Parámetros Básicos

1.28" Pantalla IPS con resolución 240x240
2.5D Pantalla touch completa
Bluetooth 5.1 y BLE3.0
Capacidad de batería 310mAh

Instrucciones

1. Botón de prender / Apagar (Se encuentra del lado derecho del reloj)

- Mantén presionado este botón para prender o apagar el reloj.
- Desde la pantalla principal del reloj presiona rápidamente para ir al menú de funciones o presiona el botón en cualquier otro menú para regresar a la pantalla principal.

Gestos touch desde la pantalla principal: desliza de derecha a izquierda para ver tus aplicaciones, desliza de izquierda a derecha para entrar al menú de pantalla dividida, desliza de arriba hacia abajo para entrar al centro de control, desliza de abajo hacia arriba para ver tus notificaciones.

Cambio de carátula: Mantén presionada la pantalla desde la pantalla principal para ir a selección de carátulas.

Instrucciones de carga

El reloj se carga haciendo contacto magnéticamente, como se ve en la imagen, se puede cargar en un puerto USB de computadora o con un adaptador de 5V.



Solo use cargadores de marca Cardigan hechos para el modelo smartwatch Evolution.

No exponga el cargador a temperaturas altas o su imán se puede desmagnetizar.

Consejos:

Todos los permisos que solicite la aplicación deben ser otorgados para el funcionamiento correcto.

Funciones principales:

Se puede cambiar la carátula de la pantalla principal, para esto mantenga presionada la pantalla en la pantalla principal, deslízate a la izquierda o a la derecha para seleccionar una carátula y presiona en la carátula deseada.



Menú de funciones (Se abre presionando el botón desde la pantalla principal):

Registro de llamadas: Ve tu registro de llamadas y selecciona una llamada para marcar a ese mismo número (El reloj guarda las últimas 20 llamadas).

Teclados de marcación: Si el reloj está conectado por Bluetooth (No sirve si solo está conectado desde la aplicación), puedes realizar llamadas desde este menú.

Mensajes: Si el reloj está conectado a la aplicación, aquí puedes ver tus notificaciones recientes.

Música: El reloj puede reproducir música cuando está conectado por bluetooth, cuando el reloj está conectado por la app se puede usar para controlar la música que se reproduce en el celular.

Cámara: Con el celular desbloqueado entra a esta función en el reloj para tomar una foto, el celular abre la cámara y toma fotos que se guardan en el celular.

Alarma: Con el reloj conectado a la app, puedes poner hasta 3 alarmas desde la app.

Cronómetro: Activa esta función para contar el tiempo.

Alarma por Perdida: Si el reloj está conectado a la aplicación y esta función está activa, al alejarse el reloj del rango de bluetooth del celular se activa una alarma en el reloj y en el celular.

Temporizador: Selecciona una de las opciones y comienza una cuenta regresiva con una alarma al final.

Calendario: El reloj contiene un calendario del mes actual.

Findphone: Te ayuda a encontrar tu celular, presiona en el reloj para hacer vibrar tu celular (Si este está conectado a la app) también puedes usar la app para buscar el reloj.

Estilo: Selecciona entre los 4 diferentes tipos de menú.



Opciones: Contiene los siguientes menus

Levantar muñeca: Activa esta función para que la pantalla se prenda automáticamente al detectar un giro de la muñeca.

Brillo: Ajusta el brillo de la pantalla del reloj (Tener el brillo más alto gasta la batería más rápido).

Tiempo de apagado de la pantalla: Selecciona el tiempo que deseas que la pantalla del reloj pase prendido sin interacción antes de apagarse automáticamente.

El lenguaje: selecciona tu idioma deseado.

Patrones de vibración: Si se apaga esta función el reloj no vibra al recibir mensajes, también se puede seleccionar la fuerza de la vibración con la barra.

No molestar: Esta función bloquea las notificaciones y el prendido automático con giro de la muñeca. Selecciona todo el día o Momento para bloquearla solo durante la noche.

Corazón: Para tener la mejor lectura posible recomendamos usar el reloj apretado sin lastimar, 2cm debajo de la muñeca. Entra a este menú y el reloj automáticamente comenzará a medir el ritmo cardiaco. La lectura finalizará después de 25 segundos. Se pueden activar mediciones automáticas en los intervalos que desees de tiempo desde la app.

Manómetro: Para tener la mejor lectura posible recomendamos usar el reloj apretado sin lastimar, 2cm debajo de la muñeca, entra a este menú y el reloj automáticamente comenzará a medir la presión sanguínea. La lectura finalizará después de 25 segundos.

Deporte: Se puede seleccionar de varios deportes para medir el rendimiento deportivo: Correr, caminar, futbol, bádminton, ciclismo y saltar cuerda. Acabando la sesión de ejercicio puedes ver el resumen de la sesión en la app.

SPO2: Para tener la mejor lectura posible recomendamos usar el reloj apretado sin lastimar, 2cm debajo de la muñeca. Entra a este menú y el reloj automáticamente comenzará a medir la oxigenación en la sangre. La lectura finalizará después de 25 segundos.

Dormir: Todas las noches entre las 21:00 y las 9:00 mide la duración y calidad de sueño.

Respirar: Las sesiones de respiración guiadas se pueden usar para relajar y aliviar estrés o para ejercitar los pulmones. Puedes programar sesiones de diferentes duraciones desde la app o entrar a esta función en el reloj cuando sea.

Deporte: Aquí puedes ver tus pasos, calorías quemadas y distancia recorrida en el día, esta información se pasa a la app y se reinicia a las 12:00 PM todos los días.

Calculadora: El reloj cuenta con una calculadora

Asistente de voz: Con el reloj conectado a la aplicación puedes presionar aquí para hablar con Siri, (solo en IOS).

Tel.: Este menú contiene las siguientes opciones Contacto, Registro de Llamadas, Teclados de marcación.

Contacto: Desde la aplicación puedes añadir contactos al reloj, (Puedes guardar hasta 20 contactos) visualizarlos o llamarles desde este menú.

Pantalla de carga: Cuando la pila del reloj esté abajo del 10% comienza a avisar que está bajo de pila, cuando el reloj está cargando aparece una pantalla que indica si el reloj aun está cargando o ya terminó de cargar (En la primera carga, o si tiene tiempo inactivo el reloj, puede tardar en aparecer esta pantalla)



Recordatorios anti sedentarismo: Desde la app puedes poner estos recordatorios, si pasas cierta cantidad de tiempo inactivo el reloj te recuerda que te muevas un poco.

Recordatorio de beber agua: Desde la app puedes poner estos recordatorios y seleccionar cada cuanto tiempo quieres que te lleguen.

Consejos

1. **Cómo saber si el Bluetooth está conectado correctamente:**

En la pantalla principal desliza hacia abajo para entrar a la barra de estatus, si el reloj está conectado el símbolo de Bluetooth aparecerá en color azul, si no está conectado será color gris.

2. **¿Qué hago si no puede conectar el Bluetooth al celular?**

Desconectar otros dispositivos, apagar y prender el bluetooth, borrar el reloj del historial y volverlo a conectar o resetear el reloj puede ayudar.

3. **¿Qué hago si no puedo recibir notificaciones en mi reloj?**

Asegúrate de que la aplicación esté autorizada a administrar notificaciones y de que la función esté activa dentro de la aplicación con las aplicaciones seleccionadas para enviar notificaciones.

Para dudas o comentarios puedes contactarnos en: soporte@cardigantech.com o llámanos +52 55 53635029

LAS LECTURAS DE ESTE RELOJ SON DE REFERENCIA, NO PARA USO MEDICO

Para conectar el smartwatch a su celular, visita nuestra página: www.cardigantech.com/evolapa9